

Elmätare

Så här läser du av din nya elmätare



Räkneverken växlar automatiskt efter 10 sekunder (vid tryck på knappen Display Cycle växlar räkneverken omedelbart):


- När **T1 visas** ser du räkneverket för enkeltariff eller lågpristid om du har tidstariff.
- När **T2 visas** ser du räkneverket för högpristid om du har tidstariff.

Den lilla indikatorn T1 eller T2 uppe i vänstra hörnet visar vilken tariff du har inkopplad.

Så här slår du till och från strömmen



Indikerar att strömbrytaren i mätaren är frånslagen. Då strömbrytaren är frånslagen är strömmen brutentill din anläggning. När symbolen inte syns är strömbrytaren tillslagen.



Växlar räkneverk vid tryck på knappen



Blinkar rött i takt med förbrukningen

Tryck upp för att slå till



Tryck ned för att slå från



Strömbrytaren fjädrar sedan tillbaka