



Gäller från och med 2011-01-01 och tillsvidare

OMRÅDE NORR Se karta.

Avgifter exklusive moms

Nätтарiff	Enkeltariff E4	Tidstariff T4
Huvudsäkring (A)	Abonnemangsavgift (kr/år)	
Lägenhet*	1 024	–
16	2 664	2 664
20	3 760	3 760
25	4 680	4 680
35	6 520	6 520
50	9 440	9 440
63	12 800	12 800
Tid	Överföringsavgift (öre/kWh)	
Höglasstid**	18,0	37,6
Övrig tid	18,0	9,6

Avgifter inklusive moms

Nätтарiff	Enkeltariff E4	Tidstariff T4
Huvudsäkring (A)	Abonnemangsavgift (kr/år)	
Lägenhet*	1 280	–
16	3 330	3 330
20	4 700	4 700
25	5 850	5 850
35	8 150	8 150
50	11 800	11 800
63	16 000	16 000
Tid	Överföringsavgift (öre/kWh)	
Höglasstid**	22,5	47,0
Övrig tid	22,5	12,0

*Särskild säkringstariff för bostadslägenhet i flerbostadshus som uppfyller villkoren i punkt 7 nedan.

**Höglasstid: Måndag-fredag kl 06-22 under januari, februari, mars, november och december.

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag

- Säkringstariffer avser trefasanslutningar till lågspänning 400/230 Volt. Vid enfasanslutning med huvudsäkring upp till och med 25 A gäller samma avgifter som vid 16 A.
- Kunden väljer själv nättariff. Vattenfall står gärna till förfogande för råd om val av nättariff eller för information om normala förbrukningsmönster. Besök www.vattenfall.se eller ring vår Kundservice, se telefonnummer nedan.
- Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är inte tillåtet.
- Fakturering sker normalt fyra, sex eller tolv gånger per år. Abonnemangsavgiften proportioneras till faktureringsperiodens längd. Överföringsavgift faktureras för överförd elenergi under perioden. På Mina Sidor på www.vattenfall.se kan du ändra ditt faktureringsintervall samt byta till e-faktura eller autogiro.
- Säkringstariffer består av abonnemangsavgift (kr/år) och överföringsavgift (öre/kWh). Abonnemangsavgift betalas för huvudsäkringens storlek i ampere (A). Överföringsavgift betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh) under höglasstid respektive övrig tid.
- I angivna abonnemangsavgifter ingår myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 6 kr/år + moms, Nätövervakningsavgift 3 kr/år + moms och Elberedskapsavgift 45 kr/år + moms. Totalt 54 kr/år exklusive moms och 67,50 kr/år inklusive moms.
- Benämningen "Lägenhet" i tabellen avser en särskild säkringstariff för bostadslägenheter med huvudsäkring 16, 20 eller 25 Ampere i ett flerbostadshus med minst fyra bostadslägenheter som är anslutna med en gemensam serviskabel till byggnaden. Lägenhetstariffen gäller även om det är tre bostadslägenheter och ytterligare ett abonnemang inom byggnaden med gemensam serviskabel. Om fastighetsägaren tecknat ett särskilt abonnemang för byggnadens allmänna behov som är anslutet via en annan serviskabel gäller lägenhetstariff även om det är tre bostadslägenheter i byggnaden. Lägenhetstariffen tillämpas enbart för bostadslägenheter som uppfyller dessa villkor och normalt har en elförbrukning på högst 8 000 kWh per år. Lägenhetstariffen gäller enbart för Enkeltariff E4.
- Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Flyttning/ägarbyte ska anmälas 10 dagar i förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering. Anmälan görs på Mina Sidor på www.vattenfall.se. Du kan också ringa vår Kundservice, se telefonnummer nedan.
- Anslutningsavgift blir aktuell vid ny eller ändrad anslutning.
- I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren, som finns på Vattenfalls hemsida www.vattenfall.se
- Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Vill du veta mer? Besök www.vattenfall.se och logga in på Mina Sidor där du kan se dina uppgifter.

Du kan också ringa till vår Kundservice telefon 020-82 00 00.

Vid strömavbrott ring telefon 020-82 58 58.



ELNÄT: Tillfällig anslutning

Gäller från och med 2012-01-01 och tillsvidare

GÄLLER I ALLA OMRÅDEN

Avgift för tillfällig anslutning

Normal avgift gäller vid planerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senast 5 arbetsdagar före åtgärd. Vid oplanerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senare än 5 arbetsdagar före åtgärd eller om åtgärden måste utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift. Se tabell nedan.

Intervall för huvudsäkring Ampere	Avgift (kr)	Avgift (kr)	Avgift (kr)	Avgift (kr)
	Planerat Exkl moms	Planerat Inkl moms	Oplanerat Exkl moms	Oplanerat Inkl moms
16 – 63	2 808	3 510	4 212	5 265
80 – 250	5 616	7 020	8 424	10 530
315 – 500	8 424	10 530	12 636	15 795
> 500	verklig kostnad (lägst 8 424)	verklig kostnad (lägst 10 530)	verklig kostnad (lägst 12 636)	verklig kostnad (lägst 15 795)

Elnätspris

Normalt elnätspris gäller för tillfällig anslutning. För anslutningar upp till 63 A gäller säkringstariffer och för 80 A och däröver gäller effekttariffer.

Särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning

Efter ett år från det att anslutningen börjat faktureras tillkommer en särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning.

Lågspänning			
Intervall för huvudsäkring Ampere	Anslutnings-säkring Ampere	Särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning (kr/månad)	
		Exkl moms	Inkl moms
16 – 25	25	700	875
35 – 63	63	1 000	1 250
80 – 125	125	1 700	2 125
160	160	2 100	2 625
200 – 250	250	2 900	3 625
> 250	steg om 250 A	2 900 kr per 250 A	3 625 kr per 250 A
Högspänning		4 860 kr + 4 kr/kW	6 075 kr + 5 kr/kW

Tekniska tillämpningsbestämmelser i sammandrag

1. Vattenfall kan erbjuda tillfällig anslutning i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning.
2. Tillfällig anslutning ska vara begränsad i tiden.
3. Tillfällig anslutning ska färdigställas till Vattenfall av behörig elinstallatör.
4. Kunden ska själv ombesörja byggsåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören.
5. Vattenfall anvisar plats för anslutning som är intill transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe. Kunden ombesörjer själv kabel från byggsåpet till sin uttagspunkt.
6. Kundens byggsåp får ej placeras på Vattenfalls anläggning. Skåpet ska vara försett med jordfelsbrytare och uttagen placerade enligt SS 436 40 00 pkt 704, 711, 740 samt handbok 415. Anslutningskabel ska finnas i skåpet och vara dimensionerad för det strömavtag som önskas, dock minst 10 mm² Cu. Kabelns längd ska vara anpassad för inkopplingsplatsen och endast undantagsvis vara längre än 5 m.

Vid frågor kontakta Kundservice på tel: 020-82 00 00.

Vid strömavbrott ring tel: 020-82 58 58.