


Fastighetens värmesystem

I fastighetens slutna värmesystem pumpas vattnet runt. Det värms i värmeväxlaren av fjärrvärmevattnet.



Fastighetens värmeväxlare

I värmeväxlaren överförs fjärrvärmens till husets värmesystem. De två vattensystemen är helt skilda från varandra.

Fjärrvärmevattnet värmer upp kran- och duschvattnet.