

Elmätare

Så här läser du av elmätaren



Räkneverken växlar automatiskt

Pilen visar om det är T1 eller T2 som är inkopplad.

- **När T1 visas** ser du räkneverket för enkeltariff eller lågpristid om du har tidstariff.
- **När T2 visas** ser du räkneverket för högpristid om du har tidstariff.

