

Elmätare

Så här läser du av elmätaren



Räkneverken växlar automatiskt

- När **T1 visas** ser du räkneverket för enkeltariff eller lågpristid om du har tidstariff.
- När **T2 visas** ser du räkneverket för högpristid om du har tidstariff.

